


Схема подключения фотобарьера СЕНТА DT



Фотобарьер соединяется с блоком управления с помощью 4х жильных проводов к разъёмам блока Rx/Tx (приёмник, передатчик). Каждый проводок имеет свой цвет, которые в свою очередь подсоединяются к разъёму в соответствии с цветами (указанно на корпусе блока управления). С другой стороны блока расположены 2 разъёма: Зелёный – выход реле, Красный – питание.